



Istruzioni di montaggio per coste sensibili in miniatura

Incollaggio della minicosta EKS rivestita con adesivo

Requisiti

Per un incollaggio ottimale la superficie di contatto deve essere

- + pulita
- + asciutta
- + liscia.

Evitate

- superfici d'incollaggio fortemente inclinate
- a spigolo vivo.

Indicazione: Verificare prima di incollare la serie, se sul fondo scelto l'incollaggio è possibile.

Con/senza Primer

Incollato su:	con Primer	senza Primer
ABS	+	-
Alluminio	+	+
Alluminio anodizzato	+	-
CAB	-	-
Legno naturale	-	-
Legno: laccato ma con venatura visibile, laminato o rivestito in plastica	+	-
PA6	+	-
PA66	+	+
PE, HDPE	-	-
PMMA	+	+
PP	+	-
PS	-	-
PVC	+	+
SAN	+	-
Acciaio, acciaio inox	+	+

Incollaggio

1. Pulire e sgrassare la superficie di contatto.
2. Spalmare il Primer con un pennello su tutta la superficie di contatto.
Indicazione: risultati ottimali si ottengono con il Primer 4297 della 3M.
3. Lasciare areare il Primer per 10 minuti circa.
4. Tirare per 10 - 15 cm il Liner (striscia) di adesivo.
5. Appoggiare sulla superficie di contatto e premere bene.
6. Ripetere i Punti 4. e 5. fino a quando la EKS è completamente incollata.
7. L'aderenza massima è raggiunta dopo 24 ore.